

Brukanvisning Pumpvagn p-8

Max Last 1500 Kg



Säkerhet vid användning

Före användning varje dag skall däck och broms kontrolleras

Klämrisk finns vid uppfällning av mellanlägg

Maxlast får ej överskridas

Placera gipsbuntarna centralt på pumpvagnen

Var försiktig vid nerförskörning

Lyft vagnen i ramverket

Skötselråd underhåll

Rengör och smörj alla rörliga delar en gång / månad

Kontrollera hjul broms svetsar upplagsbord och pumpsystem

Varje 6 mån

Vid brukning av pumpvagn

Lasten skall alltid placeras jämt fördelat på bordet

Vid behov fäll upp underlagen

Lasta alltid pumpvagnen i bottenläge

Transportera lastad vagn i bottenläge

Var försiktig i kurvor och utför medtanke på stabiliteten.